

Heti digitális kapcsoló óra

Köszönjük, hogy a Mentavill Kft. által forgalmazott digitális kapcsoló órát választotta.

Fontos!

Ne csatlakoztassa olyan készülékhez, amelynek az áramfelvétele meghaladja a 16 Ampert (max.3600W). Mindig győződjön meg arról, hogy helyesen csatlakoztatta az adott készüléket a kapcsoló órához. Ha meg kell tisztítani, akkor mindig vegye le a hálózatról és száraz ruhát használjon.

Rövid bemutató:

1. A kapcsoló órán 8 féle ki/be kapcsoló program található.
2. Kézi és automata kapcsolási lehetőség is van.
3. Beállítható 12 vagy 24 órás időszámítás is.
4. Nagyon hasznos a nyári időszámítás funkció.
5. A „Random” gombbal a bekapcsolást véletlenszerűen 0-32 percig váltogatja.
6. A napok 16 féle variációját állíthatja be.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfőtől vasárnapig
hétfőtől péntekig
szombat, vasárnap
hétfőtől szombatig
hétfő, szerda, péntek
kedd, csütörtök, szombat
hétfő, kedd, szerda
csütörtök, péntek, szombat
hétfő, szerda, péntek, szombat

Kezdő beállítások:

1. Helyezze a kapcsoló órát a 220-240 voltos hálózatba és kapcsolja be.
2. Hagyja ott 12 órán keresztül, hogy a memóriát működtető elemek feltöltődjenek.
3. Ezután nyomja meg a MASTER CLEAR gombot, amellyel letisztítja a memóriát.
4. Így a kapcsoló óra készen áll az üzemeltetésre.

Időbeállítás

A CLOCK gomb nyomva tartásával egyidejűleg nyomja meg többször a WEEK gombot, amíg az,

az adott napra nem ugrik. (Mo=hétfő, Tu=kedd, We=szerda, Th=csütörtök, Fr=péntek, Sa=szombat, Su=vasárnap) Az órát és a percet a CLOCK gomb nyomva tartásával egyidejűleg a HOUR (óra) és a MINUTE (perc) gombok többszöri megnyomásával állíthatja be.

A gombok elengedése után a beállított idő aktivizálódik.

Amennyiben később át akarja állítani az időt, ugyanezeket a lépéseket hajtsa végre.

Program beállítása

1. Nyomja meg a TIMER gombot, majd engedje el. Először a bekapcsolási programot tudja beállítani.
2. Nyomja meg a WEEK gombot és válassza ki a napot, vagy napokat, amikor azt szeretné, hogy az óra bekapcsoljon. A HOUR gombbal válassza ki az órát a MINUTE gombbal pedig a percet.
3. Nyomja meg még egyszer a TIMER gombot. Ezzel befejezi az első bekapcsolási program beállítását és belép az első kikapcsolási programba. A 2-es pont megismétlésével tudja ezt beállítani.
4. Nyomja meg a TIMER gombot megint, ezzel befejezi az első kikapcsolási programot és belép a második bekapcsolási programba. Ismételje a 2-es és a 3-as pontot az összes többi program beállításánál is.
5. Miután a beállításokkal elkészült nyomja meg a CLOCK gombot, ezután a programok aktivizálódnak.

Példa:

Az időkapcsoló minden nap 18.15-kor be- és 22.15-kor kikapcsol.

- a. Nyomja meg a TIMER gombot, az LCD kijelzőn 1_ON fog megjelenni. (Első bekapcsolási program)
- b. Nyomja a WEEK gombot addig, amíg azt nem írja, hogy Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
- c. Nyomja a HOUR gombot, amíg azt nem mutatja, hogy 6:00 PM vagy 18:00
- d. Nyomja a MINUTE gombot, amíg azt nem látja, hogy 6:15 PM vagy 18:15
- e. Nyomja meg a TIMER gombot, ezzel belép az 1_OFF menübe, ami az első kikapcsolási program.
- f. Ismételje a c. pontot, amíg 10:15 PM vagy 22:15 nem jelenik meg.
- g. Néhány program leállításához nyomja meg a RES/RSL gombot, ha még egyszer megnyomja megmutatja a programokat.

TIP: Nagyon figyeljen oda, hogy az egyes programok között ne legyenek átfedések, főleg, ha a több napos beállításokat használja.

Kézi illetve automata kapcsolási beállítások

1. Nyomja meg a ON/AUTO/OFF gombot, amivel tud választani kézi bekapcsolási, automata és kézi kikapcsolási funkciók közül.
2. A manual ON (kézi bekapcsolás) és a manual OFF (kézi kikapcsolás) módban nem a beállított program szerint működik a készülék, mint ahogy AUTO módban tenné, hanem akkor, amikor mi be- vagy kikapcsoljuk.
3. Ha manuális módból ismét automata módba kapcsol, akkor az előző beállítások lépnek érvénybe.

RANDOM (véletlenszerű) mód

1. Nyomja meg a RANDOM gombot AUTO módban és megjelenik a kijelzőn a RANDOM felirat.
2. Ha ez a funkció be van kapcsolva akkor, az óra automatikusan, véletlenszerű időpontokban 18:00-tól 06:00-ig 0-32 perces időtartamokra bekapcsol.
3. A Random gomb ismételt megnyomásával kikapcsolja ezt a funkciót.

12/24 órás mód

A CLOCK és a TIMER gombok egyidejű megnyomásával választhatunk a 12 órás és a 24 órás időszámítások között.

Nyári időszámítás funkció

1. Nyomja meg a CLOCK és az ON/AUTO/OFF gombokat és a kijelzőn megjelenik, hogy SUMMER (nyár).
2. Az időt automatikusan egy órával visszaállítja.
3. Nyomja meg a két gombot még egyszer, ha a télidőszámításra akar váltani.

Tulajdonságok:

- Üzemi feszültség: 220-240V AC 50 Hz
- Max. terhelhetőség: 16 A, 3600 W
- Legkevesebb beállítható időintervallum: 1 perc
- Üzemi hőmérséklet: -10- +40 °C
- Pontosság: +/- 1 perc/ hó
- Elem töltés: Ni- Mh 1.2 V>100 óra