MENTAVILL

Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Va multumim pentru alegerea produsul nostru!



HU

A mozgásérzékelő kényelmes, biztonságos, energiatakarékos és praktikus. Csak szükség esetén kapcsolja be a világító berendezést, ezáltal pénzt takarít meg. A szenzor széles érzékelési szöggel rendelkezik, feje fel-le állítható, mozgás hatására szabályozza a lámptestek áramellátását.

TULAJDONNSÁGAI:

Típus:	ST11B	IP védettség:	IP44
Hálózat:	220-240 v AC, 50/60 Hz	Mozgásérzékelés sebessége:	0.6-1.5m/s
Teljesítményfelvétel:	0,5 W	Érzékelési szög:	180°
Fényérzékenység:	3-2000 LUX (állítható)	Érzékelési távolság:	12 m max. (<24 °C)
Szabályozás tartomány:	min:10sec±3sec	Késleltetési idő:	10 mp +/- 3 mp - 15 perc (beállítható)
	max:15min±2min	Környezeti megvilágítás:	<3-2000 lux (beállítható)
Max. kapcs. telj. Normál:	800 W	Szerelési magasság:	1.8m-2.5m.
Max. kapcs. telj. Kompakt:	400 W	Üzemi hőmérséklet:	-20~+40 °C
Érintésvédelmi osztály:	II.⧈	Üzemi páratartalom:	<93%RH

FUNKCIÓI:

- Érzékelési terület: Az érzékelő feje fel-le állítható széles, 180° érzékelési szögben.
- Nappali és éjszakai fény felismerése: Lehetőség van a készülék fényérzékenységének beállítására. A nappali és éjszakai működéshez állítsa a készüléket "SUN" (max) pozícióba. Ekkor a mozgásérzékelő állandóan működik. "MOON" pozícióban a készülék csak akkor kapcsol be, ha a fényerő kisebb, mint 3 LUX (éjszaka). (Beállítási segédlet a TESZT pontban);
- Kapcsolási késleltetés: Amikor a készülék a második jelet kapja az első után, újraszámolja a késleltetés idejét a második jeltől kezdve.(set time).
- Kapcsolási késleltetés beállítása: Igény szerint 10sec±3sec - max.15min±2min.

ÜZEMBE HELYEZÉS

- Üzembe helyezés előtt áramtalanítsa a hálózatot!
- Lazítsa ki a csavart a mozgásérzékelő alján, vegye le a fedelet, majd a fedélen húzza át a vezetékeket;
- Rögzítse a fedelet a mellékelt csavarok segítségével a kívánt helyre;
- Csatlakoztassa az elektromos vezetékeket a mellékelt bekötési rajz alapján;
  Csavarozza a szenzorhoz a fedelet és tesztelje a készüléket.

TESZT:

- Állítsa a "LUX" gombot maximumra (☼), a "TIME" gombot minimumra; kapcsolja be az áramot, majd várjon.
- 5-10 másodperccel az első után mozduljon meg, ekkor a világítás felkapcsolódik, majd 7-13 másodperc múlva elalszik;
- Állítsa a "LUX" értéket minimumra (óra járásával ellentétes irányba), ekkor az érzékelő csak éjszaka működik. Ha ekkor az érzékelő fedél előtt közvetlenül elhúzunk egy nem átlátszó tárgyat a lámpa felkapcsolódik, majd 7-13 másodperc múlva elalszik.

FIGYELEM!: Ha nappal teszteli, állítsa a "LUX" értéket maximumra, ☼ állásba, különben az érzékelő nem fog működni!

FIGYELEM:

Csak szakember szerelheti!
Az érzékelő közelében működő berendezések okozhatják a szenzor aktiválódását!
Ne helyezzük üzembe a készüléket légkondicionáló, vagy központi fűtés közvetlen közelében!
A saját biztonsága érdekében ne távolítsa el a fedelet, ha a készülék áram alatt van!

NÉHÁNY PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁSA :

A rácsatlakoztatott fogyasztó nem működik:

a. Ellenőrizze a tápfeszültséget és az áramkört!
b. Ellenőrizze a fogyasztót, nincs-e kiégve az izzó!
c. Ellenőrizze a fényérzékenységi beállításokat!

A hulladékká vált elektromos, elektronikus termék kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható. A termékkel együtt használt fénycsövek tartalmazhatnak veszélyes hulladéknak minősülő higanyt és fényporokat, melyek a környezetre és az emberi egészségre káros hatást gyakorolhatnak, amennyiben a berendezést nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik. Ez a termék vagy ehhez hasonló jellegű és funkciójú használt vagy hulladékká vált más termék a forgalmazás helyén- új termék házhozszállítása esetén a házhozszállításkor- térítésmentesen átadható. A hulladékkezeléssel kapcsolatos további részletekért keresse a forgalmazót.

MENTAVILL

Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Va multumim pentru alegerea produsul nostru!

Gyenge az érzékelés:

a. Ellenőrizze, hogy nincs-e az érzékelő előtt akadály, ami csökkenti a hatósugarát!
b. Ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet!
c. Ellenőrizze, hogy hatótávolságon belül van-e a mozgó személy vagy tárgy!
d. Ellenőrizze a készülék magasságát!
e. Ellenőrizze a beállításokat!

A szenzor nem kapcsol le automatikusan:

a. Folyamatos jelet érzékel a szenzor.
b. A kapcsolási késleltetés hosszú időtartamúra van állítva.
c. Zavarja valami a szenzor beállításait (pl. elektromágnesesség).
d. Nagy hőmérsékletváltozás van a szenzor közelében.

RO

Senzorul de miscare,este un produs confortabil,sigur,practic si foarte economic.Cupleaza dispozitivele de iluminat doar atunci cind este nevoie economisind astfel banii D-voastra . Senzorul are o arie de percepere a miscarii mare.La impulsul creat de un corp in miscare asigura cuplarea consumatorilor in regim de noapte si zi.
Montarea si punerea in functiune este foarte usoara.

PROPRIETATI:

Tip	ST11B
Tensiune de lucru	220-240V AC, 50/60 Hz
Putere absorbita	0,5 W
Putere maxima iesire surse cu incandescenta	800 W
Putere maxima iesiresurse economice	400 W
clasa de protectie	II. ⧈
Grad IP	IP44
Viteza de detectare	0,6-1,5 m/s
Unghi detectare	180°
Distanta detectare	12 m (<24°C)
Intarziere la declansare	10sec +/-3sec - 15min +/- 2min
sensibilitate	<3-2000 lux
inaltimea de montaj	1,8-2,5 m
temperatura de functionare	-20°C - +40°C
umiditate aerului	<93RH%

FUNCTIUNI:

Suprafata de detectare:Capul senzorului se poate misca atat in sus cat si in jos intr-un unghi de 180º.Recunoasterea luminii de zii si de noapte: Exista posibilitatea reglarii sensibilitatii la lumina ambientala a senzorului. Pentru functionarea in regim ziua-noapte reglati butonul "SUN" in pozitia maxima. Acum senzorul functioneaza in regim continuu. In pozitia "MOON" produsul se cupleaza doar cind lumina ambientala are o valoare mai mica de 3 LUX (noaptea). Ajutor la punctul TESTARE

- Reglarea temporizarii: Cind aparatul primeste al doilea semnal dupa cel dintii , automat calculeaza timpul de raspuns incepind de la al doilea semnal primit(set time).
- Reglarea timpului de raspuns: Dupa necesitate 10sec±3sec - max.15min±2min

PUNERE IN FUNCTIUNE:

- Inainte de montare rugam sa decuplati reteaua de sub tensiune!;
- Scoateti capacul de pe spatele produsului desuruband suruburile existente dupa care treceti cablurile prin acest capac;
- Cuplati cu ajutorul suruburilor cablurile in pozitia semnalata in desenul alaturat;
- Montati capacul inapoi insurubind suruburile existente.
- Faceti legaturile conductorilor conform desenului alaturat.
- Testati produsul;

TESTARE:

- Setati butonul "LUX" la maximum(☼), si butonul "TIME" la minimum; cuplati curentul si asteptati 30 de secunde.
- Cam dupa 5-10 secunde faceti o miscare,lumina trebuie sa se aprinda iar dupa 5-10 secunde trebuie sa se stinga;
- Setati butonul "LUX" la minimum(in sens contrar acelor de ceasornic),in acest moment senzorul functioneaza doar in regim de noapte.. Acum daca miscam un obiect in fata senzorului lampa se aprinde si dupa 7-13 secunde de functionare se stinge automat;

ATENTIE!:Daca testati produsul in regim de zi - setati butonul "Lux"(☼)la valoare maxima,altminteri senzorul nu vafunctiona!

ATENTIE:

Se va monta doar de persoana autorizata !
Functionarea senzorului poate fi perturbata de alte produse aflate in imediata lui apropiere ;
Nu montati produsul in imediata apropiere a elementelor de aer conditionat sau elemente de incalzire centrala ;

CITEVA PROBLEM POSIBILE SI REZOLVAREA LOR :

Consumatorul cuplat la sensor nu se aprinde:

a. Verificati tensiunea si circuitul electric.
b. Verificati consumatorul.
c. Verificati reglajele privind sensibilitatea la lumina!

Sensibilitate slaba:

a. Verificati daca nu exista ceva in fata senzorului ce poate perturba raza de sensibilitate a senzorului!
b. Verificati temperature ambientala!
c. Verificati daca persoana sau obiectul este in raza de actionare a senzorului!
d. Verificati inaltimea de montare a aparatului!
e. Verificati setarile!

Senzorul nu se decupleaza automat:

a. Senzorul percepe semnal continuu.
b. Setarea temporizarii este pe o valoare mare.
c. Ceva deranjeaza reglajele existente (pl. electromagnetism).
d. Exista o variatie prea mare de temperatura in apropierea senzorului.

Deșeurile electrice, produsele electronice trebuie colectate separat de deșeurile municipale. Lămpile fluorescente pot conține deseuri periculoase, mercur, fosfor, care sunt dăunătoare pentru sănătate si au un impact negativ asupra mediului în cazul în care echipamentul nu este îndepartat in conformitate cu standardele de mediu aplicabile. Aceste produse neconforme sau devenite deseu ca natură și funcție, pot fi transferate cu titlu gratuit la furnizor in momentul cumpararii produsului nou. Pentru mai multe informații despre gestionarea deșeurilor, vizitati dealer-ul local.