

**Figyelem! Fontos biztonsági tájékoztató!**

- A készülék kimenetén 230 V váltakozó feszültség mérhető, ezért azt gyermekektől távol kell tartani! Figyelem! Életveszély!
- A készülék csak száraz és zárt helyiségekben használható.
- Egyéb környezeti feltételek – pl. 50°C feletti hőmérséklet, éghető gázok, oldószerek, gőzök, por, 80% rel. nedvességtartalom valamint nedvesség – mellett történő használatát kerülni kell.
- Ha feltételezhető, hogy nem lehetséges a készülék veszélytelen üzemeltetése, akkor azt haladéktalanul üzemem kívül kell helyezni, és véletlen visszakapcsolás ellen biztosítani kell.
Nem lehet veszélytelennek tekinteni az üzemeltetést például olyan esetben, ha a készülék láthatóan működésképtelen, kívülről sérült, ha szállítás vagy alkalmatlan helyen történt tárolás után sérülések találhatók rajta.
- Szerviz- vagy javítási munkákat csak arra meghatalmazott szakemberek végezhetnek. Pótalkatrészként csak eredeti gyári alkatrészek szerelhetők be.

Működési leírás

Az elektronikus életvédő közvetítő dugasz igen érzékeny, mobil védőkészülék áramot vezető huzalok vagy alkatrészek megérintése általi veszélyes balesetek elkerülésére.

A készülék már kis, legalább 30 mA-es szivárgó áramok esetén is védelmet nyújt. Veszély esetén a másodperc ezredrésze alatt megszakítja az áramot.

Biztonságos és gyors baleset-megelőző eszköz a dugaszoló aljzat és a készülék között.

Üzembevétele

1. Az életvédő közvetítő dugaszt mindig közvetlenül a fali dugaszoló aljzatba kell dugni.
2. A hosszabbító kábelt, kábeldobot, elosztót stb. az életvédő közvetítő dugasz dugaszoló aljzatába kell bedugni. Ezután dugaszolandó be az elektromos készülék (kikapcsolt állapotban).
3. Az életvédő közvetítő dugaszt a RESET gomb megnyomásával kell bekapcsolni.
A RESET gomb feletti ellenőrző ablakban piros jelölés jelenik meg.
4. A megfelelő működés ellenőrzéséhez most nyomja meg a TEST gombot. Kattanást fog hallani, ami kapcsolásra utal. Az ellenőrző ablak piros jelölése eltűnik.
5. A készüléket nem szabad használni, ha ezt a kattanást nem hallja, és továbbra is a piros jelölés látható az ellenőrző ablakban.
6. Ha a teszt nem utal műszaki hibára, akkor nyomja meg újra a RESET gombot. A készülék most működésre kész.

Fontos!

A működés ellenőrzése céljából alkalmanként nyomja meg a tesztgombot, és a megfelelő működés ellenőrzésére végezze el a fent leírt tesztet!

Áramkiesést követően újra kapcsolja be az életvédő közvetítő dugaszt.

Hibás biztosíték, vihar miatti áramkiesés stb. esetén az életvédő közvetítő dugasz kikapcsol, ezért újból be kell kapcsolni. Először mindig az életvédő közvetítő dugaszhoz csatlakoztatott villamos készülékeket kell kikapcsolni, és az életvédő közvetítő dugasz újbóli bekapcsolása csak ezután következhet.

Az életvédő közvetítő dugasz nem alkalmas olyan készülékekhez, amelyeknél egy hosszabb üzemszünet további károkat okozhat (pl. hűtőközpontok, mélyhűtők stb.).

Ez az életvédő közvetítő dugasz nem pótolja a egyébként is szükséges védőintézkedéseket!

Fontos! A csomagoláshoz különböző nyelvű matricák vannak mellékelve, amelyek közül a felhasználó anyanyelvén írtat arra a helyre kell ragasztani, ahol eredetileg a „Test before use” felirat található. Ezt a figyelmeztetést feltétlenül be kell tartani.

Műszaki adatok:

névleges feszültség:	230 - 250 V ~
hálózati frekvencia:	50 Hz
IAN:	30 mA
kioldási idő max.:	30 ms
csatl. készülékek teljesítményfelvétele:	max. 3500 W
névleges áram:	16 A
max. megengedett rövidzárlati áram:	500 A
védelmi osztály:	I
védelem fajtája:	IP 54
2-pólusú áram-megszakítás	
a csomagolás tartalma:	életvédő közvetítő dugasz használati utasítással

Műszaki változtatások joga fenntartva!